modern HOME BY MULTISTORE

Assembly instructions
Instrukcja montażu

Parts list / Lista części











Installation process / Proces instalacji


A shoe box, as shown in the picture
Pudełko po butach widoczne na zdjęciu




Install the back of the shoe box first
Najpierw zainstaluj tylną część pudełka butach




Then fold the top of the back of the box
Następnie złóż górną część tylnej części pudełka




Secure the back of the box
Zabezpiecz tył pudełka




As shown in the figure
Jak pokazano na rysunku



Return to the front and fold the four-sided card
Wróć na przód i złóż czterostronną kartę



Where the arrow points you need to fold in
Tam, gdzie wskazuje strzałka, musisz złożyć




Install the door panel on the box as shown
Zainstaluj panel drzwi na pudełku, jak pokazano




The sound of a „click” means the installation is in place.
Dźwięk "kliku" oznacza, że instalacja jest na miejscu.


Steps for connecting shoe boxes / Etapy łączenia pudełek do butów



Open the connecting piece on the side as shown in the picture
Otwórz element łączący po bokach, tak jak pokazano na zdjęciu.




Align the card slot as shown
Wyrównaj otwór na karcie zgodnie z pokazanym ułożeniem.




By following the picture shown with a circle. The left and right sides should be connected.
Połącz zgodnie z pokazanym na obrazku kółkiem. Lewa i prawa strona powinny być połączone.


Steps to connect up and down / Etap łączenia góry i dołu



As shown, the connection plate at the back of the shoe box opens
Tak jak pokazano, otwórz płytę łączącą na tyle pudełka na buty.




Place the two shoe boxes up and down together, as shown in the pictu-re



Place the link slice into the slot as shown
Umieść płytę łączącą w otworze, jak pokazano



When connected, it looks like this
Po połączeniu, wygląda to tak jak na zdjęciu.



This is the upper and lower connector
To jest górny i dolny złącznik



Put the shoe box up and down together and connect it from the inside
Połóż pudełko na buty górą dnem i połącz je od środka.



After putting into the card slot, it is connected, as shown in the figure
Po umieszczeniu w slocie na kartę, jest połączone, jak pokazano na rysunku.

The final result / Efekt końcowy



MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady, Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne

b2b-multistore.eu